

最軽量アルミネコ車

鉄道保線機器 レールマン

RAILMAN®

取扱説明書



日本製



警告

- 使用前に必ずこの取扱説明書をご熟読してしてから、正しい使用方法でご使用下さい。
- この製品は、耐荷重 350kg です。350kg を超えて積載しないよう、ご注意下さい。
過積載は、変形や車輪が故障する原因となります。過積載しないようご注意ください。
- 保管の際は、屋内に保管ください。車輪の劣化や寿命に影響致します。
- この製品は、初期不良を除き、保証期間が一切ございません。予めご了承ください。
- この製品を輸出する場合には、必ずメーカーへご相談ください。
- 本取扱説明書は、ホームページ上からダウンロード下さい。配布は行っておりません。

株式会社 石田製作所

Ver.2

はじめに、

☆このたびは、RAILMANの軽量アルミネコ車をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書は、本機を安全に正しく使用して頂くために作成しています。本機の取扱いを誤りますと、事故や故障の原因となりますので、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。

●本機の取扱いはこの取扱説明書の内容を理解し、安全な取扱いができる人が行ってください。また、安全作業上で影響がでるような病気・薬服用・体調不良の時は、本機の使用を控えてください。

●本機を使用した作業や本機の取扱いにおいては、関連する法律(労働安全衛生法、消防法、騒音規則等)および、その法律に基づく規則を遵守してください。

●本機を貸し出すときは、必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用するよう、指導してください。この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう、所定の場所に保管してください。紛失・汚損・破損したときは、お買い求めの販売店にご注文ください。ご不明な点、お気づきの点がありましたら、お求めの販売店にご相談ください。また、本機についてのお問い合わせ時は、モデル名と製造番号をお知らせください。本機を破棄されるときは、産業廃棄物として関連法規に基づいた処理を行ってください。処理にお困りの場合は、販売店にご相談ください。

免責事項

軽量アルミネコ車 RU-350 RL-350 を安全に正しくお使いいただく為ご使用前に本章および本書に記載されている内容を必ずご覧ください。

尚、本書に記載されている指示に従わず運転された結果生じた損害や、障害については、株式会社石田製作所は責任と保証を負わないものとします。



安全上の注意

警告、注意の意味とシンボル記号の見方




● 警告と注意

ここでは、記載内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、次のような「警告 (WARNING)」と「注意 (CAUTION)」の表示で区分しています。

● シンボル記号

表 示	表示の内容
 危 険	【危険】は、死亡または重症を負う可能性のある切迫した危険な状況を示す表示です。
 注 意	【注意】は、軽傷または中程度の障害を負う可能性のある危険な状況を示す表示です。

ここでは、守っていただく内容の種類を、「注意喚起」、「禁止」、「強制」の3種類に区分し、次のようなシンボルで説明しています。なお、次に記載したシンボル記号はその一例です。

 注 意	△記号は、気を付けていただきたい事柄について記載した内容を示すシンボル記号です。
 禁 止	してはいけない禁止事項について記載した内容を示すシンボル記号です。
 強 制	必ず実行していただきたい強制事項について記載した内容を示すシンボル記号です。


注意事項

軽量アルミニウム車は安全にお使いいただける機構となっておりますが、誤った使い方をされると重大な事故、故障につながる恐れがございます。次の注意事項を必ず守ってください。

ご使用にあたって




警告 (WARNING)

	<ul style="list-style-type: none">・過積載しないよう、ご注意ください。(最大積載量350kg)・重大な怪我をする恐れがあります。人を載せないで下さい。・ご使用になれる前に、日常点検を実施してください。 軌道の上に、ハンドルの置き忘れがないよう、ご注意ください。・過度な扱い、荷台へ投げたり、落したり、引きずっては いけません。・荷台やハンドルを改造しないでください。改造後は保証致しか ねます。
---	--


異常が起これば



警告 (WARNING)

	<ul style="list-style-type: none">・すぐに運搬を停止してください。 車輪に異音やがたつきが発生した場合、故障の原因に なります。すぐに運搬を停止してください。・異常な音や振動などが発生した場合には速やかに停止させてく ださい。 そのまま使用すると、破損や、脱輪の事故の原因となり大変 危険です。運搬を停止し、できるだけ早くお買い求めの販売店ま でご相談ください。
---	---

外観寸法



製品仕様

	荷台幅W	全幅W	荷台長L	荷台高L	全高H	A	車輪径D	重量	積載量
RU-350	520	700	900	180	360	1455	150	10.5	350kg
RL-350	600	685	900	180	360	1455	150	10.5	350kg

梱包内容

- 軽量アルミニウム車 RU-350 または、RL-350 1 台
- 取扱説明書 1 冊 (ペーパーレス化に伴い、以後、Web 配信をのみを予定。)

鉄道保線機器のパイオニア
ご用命がございましたら、お気軽にご相談ください。

総発売元

鉄道保線機器 レールマン
RAILMAN®
株式会社石田製作所

本社 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町1-2588

TEL 0277-54-1711(代表)

FAX0277-54-1716

JR 043-6170

営業時間 8:00~17:00

定休日 土日/祝祭日/年末年始

ご相談・アフターサービス・修理担当窓口 本社 営業課

代理店

札幌・仙台・新潟・水戸・埼玉・東京・金沢・静岡・名古屋・大阪・岡山・
米子・北九州・福岡・大分